HP
Scanjet
4070
Photosmart
scanner



User's Manual



Scanerul Photosmart HP Scanjet 4070

Informații legale

Copyright And License

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproducerea, adaptarea sau traducerea fără consimțământul prioritar în scris este interzisă, cu excepția cazurilor care cad sub incidența legii drepturilor de autor.

Informațiile conținute aici sunt supuse schimbării fără preaviz. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele descrise în declarațiile de garanție exprese pentru astfel de produse și servicii. Nici una din garanțiile stabilite aici nu constituie o garanție suplimentară. HP nu va fi răspunzător de erorile tehnice sau editoriale sau de omisiunile conținute în acest material.

Credite de mărci

Energy Star () este o marcă de serviciu înregistrată în SUA a Agenției de Protecție a Mediului din SUA.

Microsoft şi Windows sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation. Toate celelalte nume de produse menționate aici pot fi mărci comerciale ale companiilor respective.

Cuprins

1	Cum folosiți scanerul	2
	Componentele şi accesoriile scanerului	
	Prezentarea softului HP	3
	Prezentarea panoului frontal și a accesoriilor	3
	Prezentarea scanării	4
	Scanați poze	5
	Scanați diapozitive și negative	7
	Scanați documente	
	Tipăriți copii	
	Trimiteți pe e-mail pozele scanate	10
	Trimiteți pe e-mail unul sau mai multe documente scanate	11
	Schimbaţi setările	11
	Grijă şi întreținere	12
2	Depanare	13
	Frequently asked questions	13
	Probleme de instalare sau configurare a scanerului	14
	Probleme de inițializare și hardware	
	Scanerul nu mai funcționează cum trebuie	16
	Probleme privind transparent materials adapter (TMA)	16
	Informații suplimentare de depanare	
	Rezolvați problemele privind diapozitivele sau negativele	17
	Dezinstalaţi softul	18
3	Suport tehnic pentru client	
	Opțiuni de acces la site-ul web	19
	HP website	19
	Procesul de suport tehnic	19
	Suport tehnic prin telefon în Statele Unite	20
	suport tehnic prin telefon în Europa, Orientul de Mijloc şi Africa	21
	Alt suport tehnic prin telefon în toată lumea	22
4	Specificații și opțiuni de produs	
	Specificații pentru scaner	24
	Specificatii pentru transparent materials adapter (TMA)	24


1 Cum folosiţi scanerul

Acest manual descrie funcționarea scanerului HP Scanjet 4070 Photosmart, inclusiv cum să folosiți scanerul, suport tehnic pentru client și depanare în timpul instalării. Pentru procedeele de instalare, vedeți Afișul de instalare. Pentru utilizarea softului de scanare, vedeți **HP Image Zone,** asistentă on-screen.

Această secțiune cuprinde o prezentare a scanerului și informații despre cum să folosiți și să aveți grijă de scaner.

Notă Dacă ați instalat software HP Windows de pe CD 2, numele softurilor din documentație diferă de ce ați instalat după cum urmează: 1) Softul dvs. se numește HP Photo & Imaging în loc de HP Image Zone; 2) Softul dvs. de imagine se numește HP Photo & Imaging Gallery în loc de HP Image Zone. Pot fi și alte diferențe de terminologie între softul pe care l-ați instalat și documentatie.

Componentele şi accesoriile scanerului



- 1 Scaner
- 2 Uşa HP Photo
- 3 suport pentru poze de 4x 6inci (10x 15cm) pentru scanarea manuală a pozelor
- 4 Transparent materials adapter (TMA) pentru scanarea diapozitivelor şi negativelor de 35mm
- 5 suport pentru diapozitive de 35mm
- 6 suport pentru negative de 35mm

Prezentarea softului HP

- Directorul HP oferă acces uşor la aplicații software, setări implicite, stare şi
 asistență on-screen pentru dispozitivul dvs. HP. Folosind Directorul HP, puteți
 scana diferite tipuri de originale (poze, diapozitive, negative şi documente), realiza
 copii, vizualiza şi tipări imagini sau videoclipuri, puteți merge pe situl web HP
 Shopping şi actualiza softul HP.
- HP Image Zone oferă instrumente pentru administrarea fotografiilor, a imaginilor scanate şi a videoclipurilor. Puteți edita şi tipări cu uşurință imaginile, le puteți folosi în diferite proiecte şi partaja cu familia şi prietenii.
- Folosirea softului HP Scanning, puteți scana materiale ca poze, diapozitive, negative şi documente şi apoi le salvați sau le trimiteți la destinația dorită (aplicație software sau fişier). Softul vă oferă opțiunea de a previzualiza imaginile înainte ca scanarea finală să aibă loc. În preview puteți ajusta imaginea pentru a obține efectul final pe care îl doriți. Softul vă permite de asemenea să configurați setările de scanare.
- Softul HP Copy trimite imaginile scanate direct la imprimantă.

Pentru mai multe informații despre softul HP, vedeți asistența on-screen din HP Director. Pentru a accesa asistenta on-screen din HP Director:

- 1 Faceți una din următoarele:
 - a Pe desktopul Windows, dați dublu clic pe iconul HP Director (28).
 - În tava sistemului, pe taskbar-ul Windows, daţi dublu-clic pe iconul HP Digital Imaging Monitor.
 - c Pe taskbar, daţi clic pe Start, indicaţi Programs sau All Programs, indicaţi HPşi apoi daţi clic pe Director.
- 2 Dacă ați instalat mai mult de un dispozitiv HP, dați clic pe un dispozitiv din lista Select Device.
 - HP Director afișează numai butoanele corespunzătoare pentru dispozitivul selectat.
- 3 Dati clic pe butonul Help.

Prezentarea panoului frontal și a accesoriilor

Această secțiune cuprinde prezentarea panoului frontal, a suportului pentru fotografii şi a adaptorului de materiale transparente - transparent materials adapter (TMA) ale scanerului.

Funcția		Descrierea
	Scan Picture	Scanează pozele aflate pe sticla scanerului sau în suportul pentru fotografii.
	Scan Slides or Negatives	Scanează diapozitive sau negative din adaptorul transparent materials adapter (TMA), integrat în capacul scanerului.
	Scan Document	Scanează documentele de pe sticlă de sub capacul scanerului.

(continuare)		
	Сору	Scanează de pe sticlă direct la imprimanta implicită
V		pentru a face copii.

suport foto de 4 x 6 inci (10 x 15 cm)

Scanerul HP Scanjet 4070 se caracterizează prin suportul pentru fotografii, cu care introduceți, scanați și înlăturați pozele de 4 x 6 (10 x 15 cm) rapid și ușor.

Pentru mai multe informații despre suportul pentru fotografii, vedeți Scanați din suportul foto de 4 x 6 inci (10 x 15 cm).

Transparent materials adapter (TMA)

Puteți folosi TMA pentru a scana dispozitive și negative de 35 mm.

Pentru mai multe informații despre TMA, vedeți Scanați diapozitive și negative.

Prezentarea scanării

Notă Utilizatorii Macintosh, vedeți help-ul on-screen HP Image Zone pentru informații despre procedeele de scanare.

Sfat Rezoluția mare este necesară numai când încercați să măriți imagini foarte mici (de exemplu, scanarea unei imagni de mărimea unui timbru sau scanarea unor negative sau diapozitive color de 35mm şi mărirea lor la A4). În cele mai multe cazuri, scanarea optimă se poate realiza prin ajustarea rezoluției de scanare la o rezoluție potrivită cu scopul în care veți folosi imaginea. Scanând la o rezoluție mai mare decât este necesar, doar măriți fișierul, încetiniți tipărirea și în unele cazuri faceți imaginea imposibil de tipărit pe o imprimantă particulară. Pentru mai multe informații, deschideți softul HP Director, selectați scanerul dvs. înlista Select Device, dați clic pe Help și în ajutorul on-screen HP Image Zone, vedeți HP Scanjet scanner on-screen help.

Puteți porni scanarea în trei moduri:

Scanați de la butoanele panoului frontal al scanerului



Butoanele de pe panoul frontal al scanerului oferă shortcut-uri la funcțiile de scanare folosite frecvent, ca scanarea pozelor, diapozitivelor, negativelor și documentelor. Descrierile pentru utilizarea butoanelor panoului frontal se află în acest manual (vedeți Prezentarea panoului frontal și a accesoriilor).

Scanati din HP Director

Scanați din softul HP Director când doriți mai mult control al scanării, de plidă atunci când doriți să previzualizați imaginea înainte de scanarea finală.

Pentru a porni softul HP Director, dați dublu clic pe **HP Director** iconul (
) pe desktop. Fereastra **HP Director** apare. Din această fereastră puteți scana, vedea sau tipări imagini, folosi help-ul on-screen și mai multe.

Dacă iconul HP Director() nu se află pe desktop, în meniul Start indicați Programs sau All Programs, indicați HPși apoi dați clic pe HP Director.

Scan from other applications

Puteți aduce o imagine direct într-un fișier deschis în una din aplicațiile dvs. dacă aplicația este compatibilă TWAIN sau WIA. În general, aplicația este compatibilă dacă are o opțiune ca Acquire, Scan sau Import New Object. Dacă nu sunteți sigur că aplicația este compatibilă sau ce opțiuni are, vedeți documentația pentru acea aplicație.

Scanați poze

- Scanaţi din suportul foto de 4 x 6 inci (10 x 15 cm)
- Scanați poze altele decât cele de 4 x 6 inci (10 x 15 cm)
- Scanați mai multe poze dintr-o singură scanare

Notă Utilizatori Macintosh, vedeți asistența on-screen din HP Image Zone pentru informatii despre procedeele de scanare.

Pentru a simplifica scanarea, softul nu vă cere preview the picture when you use the **Scan Picture** button () on the front of the scanner. If you want to preview the scanned picture, begin the scan from the HP Director or change the button settings. To change the scanner button settings, see Schimbaţi setările.

Softul de scanare HP poate corecta automat pozele sau restaura culorile şterse din pozele vechi. To turn picture correction on or off, select **Automatically Correct Photos** in the **Basic** menu of the HP scanning software, then choose the options you want. To automatically correct photos, Preview must be turned on for the **Scan Picture** button (
) on the front of your scanner. You can also scan the picture by using the HP Director software. See Schimbaţi setările to turn on Preview.

Scanati din suportul foto de 4x 6inci (10x 15cm)

Suportul pentru fotografii este un mod rapid şi convenabil de a scana fotografii multiple. Suportul pentru fotografii ține până la 24 de poze. Pozele sunt ținute în siguranță pentru o bună distribuire în timpul scanării. Suportul pentru fotografii acceptă numai fotografiile care îndeplinesc următoarele specificații:

- Poze standard de 4 x 6 inci (10 x 15 cm)
- Medii care sunt în stare bună (să nu fie fragile sau rupte)
- Medii care să nu aibă lipici, benzi adezive sau alte materiale aderente

Dacă fotografia pe care doriți să o scanați din suportul pentru fotografii nu îndeplinește aceste cerințe, așezați fotografia pe sticla scanerului sub ușița HP Photo sau sub capacul scanerului.







Sfat Înainte de a aşeza fotografiile în suportul pentru fotografii, separați fotografiile pentru a vă asigura că nu sunt lipite între ele şi apoi refaceți teancul.

- 1 Așezați un teanc de până la 24 de poze de 10 x 15 cm în suportul pentru fotografii. Pozele trebuie să fie orientate spre dvs. cu fețele în jos.
- 2 Închideți ușița HP Photo.
- 3 Apăsați **butonul** Scan Picture(**((()**) de pe fața scanerului.
- 4 Dacă este necesar, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a termina scanarea.
- Deschideți **ușița HP Photo**, înlăturați fotografia pe care tocmai ați scanat-o, închideți ușița **HP Photo** și continuați scanarea până terminați.

Fiecare poză scanată apare în softul HP Image Zone.

Scanați poze altele decât cele de 4x 6inci (10x 15cm)







- 1 Aşezaţi originalul cu faţa în jos în colţul din dreapta sus, pe sticlă, sub uşiţa HP Photo, aşa cum indică marcajul de referinţă (△) pe scaner.
 - Sfat Dacă poza nu se potriveşte pe sticlă sub uşiţa HP Photo, ridicaţi capacul scanerului şi aşezaţi poza în colţul de sus din dreapta pe sticla scanerului, aşa cum arată marcajele de referinţă din colţ (🖺) pe scaner.
- Închideţi uşiţa HP Photo sau capacul scanerului.
- 3 Apăsați **butonul** Scan Picture() pe fața scanerului.
- Dacă este necesar, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a termina scanarea.

 Poza scanată apare în softul HP Image Zone.

Scanați mai multe poze dintr-o singură scanare

Puteți scana poze multiple în același timp de pe sticla scanerului.

Notă Setarea Preview pentru **butonul** Scan Picture() trebuie setată la off pentru a scana mai multe poze dintr-o singură scanare. În mod normal setarea Preview este setată deja la off. Pentru a schimba setarea Preview pentru **butonul** Scan Picture (), citiți Schimbați setările

1 Aşezaţi pozele originale în fiecare colţ al sticlei scanerului cu cel puţin 6,35 mm spaţiu liber între poze.

Sfat După ce scanați pozele, puteți roti pozele scanate în softul HP Image Zone.

- 2 Închideți capacul scanerului.
- 3 Dați clic pe **butonul** Scan Picture(**(**) pe fața scanerului.
- 4 Urmați instrucțiunile on-screen.

Fiecare poză scanată apare în softul HP Image Zone ca poză separată.

Scanați diapozitive și negative

- Sugestii pentru scanarea diapozitivelor şi negativelor
- Scanaţi diapozitive
- Scanati negative

Sugestii pentru scanarea diapozitivelor şi negativelor


- Pentru a scana un transparent care a fost folosit la un proiector, aşezaţi
 transparentul pe sticla scanerului, puneţi o foaie albă de hârtie peste transparent şi
 apoi scanaţi ca de obicei.
- Când scanați un diapozitiv sau un negativ de 35 mm, softul scanerului mărește automat imaginea la aproximativ 10 x 15 cm. Dacă doriți ca imaginea finală să fie mai mare sau mai mică, folosiți instrumentul Resize din softul scanerului pentru a seta scalarea la mărimea finală pe care o doriți; scanerul va scana materialul la rezoluția corectă și la mărimea pe care o alegeți.
- Pentru a scana diapozitive sau negative de 35 mm folosind TMA, apăsați butonul **Scan Slides or Negatives** (pp fata scanerului.

Scanați diapozitive

TMA vă permite să scanați până la patru diapozitive o dată (câte două în fiecare parte a suportului de diapozitive).







1 Deschideți uşița HP Photo şi înlăturați suportul pentru bandă negativă, dacă există, din suportul pentru diapozitive.

- 2 Aşezaţi până la două diapozitive de 35 mm în fiecare latură a suportului pentru diapozitive, după suportul foto şi închideţi uşiţa HP Photo. Partea de sus a fiecărui diapozitiv trebuie să vină în jos, cu faţa spre dvs.
- 3 Apăsați **butonul**Scan Slides or Negatives(pe fața scanerului. Scanarea apare în softul HP Image Zone. Dacă s-au detectat mai multe zone de selecție, selecțiile sunt afișate ca imagini scanate separate.
 - Notă Setarea Preview pentru butonulScan Slides or Negatives (Parallel pentru a scana mai multe poze cu o singură scanare. În mod normal setarea Preview este setată deja la off. Pentru a schimba setarea Preview pentrubutonul Scan Slides or Negatives(Parallel pentrubutonul setările
- 4 Când ați terminat, înlăturați diapozitivele din suportul pentru diapozitive.

Scanați negative

Puteți așeza două benzi de negativ în suportul pentru negativ și scana primele două cadre din fiecare bandă o dată.









- 1 Deschideți uşița HP Photo şi înlăturați suportul pentru negative, dacă există, din suportul pentru diapozitive.
- 2 Aşezaţi o badă de negativ în una sau în ambele laturi ale suportului de negative astfel încât fata lucioasă să fie spre dvs.



Atenție Negativele se deteriorează ușor. Prindeți-le numai de margini.

- 3 Introduceți suportul de negative înapoi în suportul pentru diapozitive şi închideți usita HP Photo.
- 4 Apăsați **butonul** Scan Slides or Negatives(PD) pe fața scanerului. Scanarea apare în softul HP Image Zone. Dacă s-au detectat mai multe zone de selecțiie, selecțiile sunt afișate ca imagini scanate separate.
 - Notă Setarea Preview pentru butonul Scan Slides or Negatives() trebuie setată la off pentru a scana mai multe poze cu o singură scanare. În mod normal, setarea Preview este setată deja la off. Pentru a schimba setarea Preview pentrubutonul Scan Slides or Negatives(), citiți Schimbați setările.
- 5 Când ați terminat, înlăturați banda de negative. Așezați suportul pentru banda de negativ înapoi în suportul pentru diapozitiv pentru depozitare.


Scanați documente

Puteți scana unul sau mai multe documente într-un fișier sau aplicație software folosind **butonul** Scan Document () pe fața scanerului.

1 Aşezaţi originalul cu faţa în jos în colţul din dreapta sus pe sticla scanerului aşa cum indică marcaiul de referintă (🖺) pe scaner.








- 2 Închideți capacul scanerului.
- 3 Apăsați **butonul** Scan Document() pe fața scanerului.
- 4 Alegeți opțiunile dvs. pentru scanarea documentelor, inclusiv specificarea destinației de scanare.
- 5 Urmați instrucțiunile on-screen pentru a termina scanarea sau pentru a scana documente suplimentare.
 - Când terminați, toate documentele scanate apar în destinația selectată (de exemplu, o aplicatie software sau un fisier).

Tipăriți copii





Folosiţi**butonul**Copy(��) scanează un original şi îl trimite direct la imprimantă pentru a face copii.

- 1 Aşezaţi originalul cu faţa în jos în colţul din dreapta jos al sticlei aşa cum indică marcajele de referinţă de pe scaner şi închideţi capacul.
- 2 Apăsati butonul Copy(⊗) pe scaner. Un mesaj apare arătând progresul copierii.
- Dacă doriţi să măriţi numărul de copii, să luminaţi sau să întunecaţi copiile, să le micşoraţi sau să le măriţi, sau să schimbaţi setările imprimantei, daţi clic pe Cancel în căsuţa de dialogCopy in Progress. Puteţi face apoi schimbările la setări în softulHP Copying.

Puteți face de asemenea copii din **HP Director.**Pentru mai multe informații, vedeți asistenta on-screen HP Image Zone.

Trimiteți pe e-mail pozele scanate

- Trimiteți pe e-mail o poză scanată cu HP Instant Share
- Trimiteți pe e-mail imaginile scanate ca attachment

Puteți scana una sau mai multe poze cu scanerul HP și trimite prin e-mail în două moduri:

- Folosiţi HP Instant Share
- Trimiteți prin e-mail imaginile scanate ca ataşamente

Notă Puteți trimite de asemenea prin e-mail diapozitive sau negative. Vedeți Scanați diapozitive și negative.

Trimiteti pe e-mail o poză scanată cu HP Instant Share

Puteți cu uşurință 1) trimite cuiva un e-mail cu imagini thumbnail şi linkuri la pozele dvs. stocate pe un site web HP securizat; fără ataşamente; 2) încărca poze pe situl web HP Photo pentru a crea albume de poze online; sau 3) comanda tipăriri de calitate profesională de pe un site web partener HP. (Nu toate serviciile sunt disponibile în toate regiunile sau pe toate sistemele de operare.)

- 1 Aşezaţi originalul în suportul foto sau cu faţa în jos în colţul din dreapta sus pe sticlă sub uşiţa HP Photo aşa cum arată marcajul de referinţă (△) pe scaner.
 - Sfat Dacă poza nu se potriveşte pe sticlă sub uşiţa HP Photo, ridicaţi capacul scanerului şi aşezaţi poza în colţul din dreapta sus pe sticla scanerului, aşa cum arată marcajul de referintă (🖺) pe scaner.
- 2 Închideți uşiţa HP Photo sau capacul scanerului.
- 3 Apăsați butonul Scan Picture(). Scanarea apare în softul HP Image Zone. Dacă au fost detectate mai multe zone de selecție, selecțiile sunt afișate ca imagini scanate separate.
- 4 Selectați una sau mai multe poze în **softul**HP Image Zone.
- 5 Dați clic pe**To E-mail** și urmați instrucțiunile on-screen.

Trimiteti pe e-mail imaginile scanate ca attachment

- 1 Aşezaţi originalul în suportul foto sau cu faţa în jos în colţul din dreapta sus pe sticlă sub uşiţa HP Photo aşa cum arată marcajul de referinţă (△) pe scaner.
 - Sfat Dacă poza nu încape pe sticlă sub uşa HP Photo, ridicați capacul scanerului şi aşezați poza pe sticla scanerului aşa cum arată marcajul de referință (🖺) pe scaner.
- 2 Închideți ușița HP Photo sau capacul scanerului.
- 4 Selectați una sau mai multe poze în HP Image Zone.
- 5 Dați clic pe **Selections Menu** sub poze.

- Un dialog apare afişând o listă de destinații pentru imagini.
- Selectați aplicația dvs. de e-mail din lista de destinații şi dați clic pe OK.
 Softul dvs. de e-mail pornește şi un nou mesaj e-mail (cu imaginile pe care le-ați selectat atașate la el) se deschide.
- 7 Completați adresa de e-mail, subiectul și scrieți o notă.
- 8 Trimiteți e-mail-ul în mod normal.

Trimiteți pe e-mail unul sau mai multe documente scanate

- 1 Aşezaţi originalul cu faţa în jos în colţul de sus de pe sticla scanerului, cum indică marcajele de referintă (回) pe scaner.
- 2 Închideti capacul scanerului.
- 3 Dați clic pe **butonul** Scan Document() pe fața scanerului.

și apoi atașați fișierul la un mesaj de e-mail.

4 Selectați aplicația e-mail de pe lista de destinații şi dați clic pe OK.
Dacă aplicația dvs. de e-mail nu apare în lista de destinații, selectați Save to File

Schimbaţi setările

Puteți personaliza unele funcții ale scanerului HP Scanjet, inclusiv setările butonului panoului frontal, previzualizarea imaginilor și alte preferinte.

- Schimbați setările din HP Director.
 - Când folosiți butoanele de pe fața scanerului sau softul HP Director, scanerul folosește setările optimizate pentru tipul de original scanat, cum ar fi o poză. Puteți schimba toate setările de scanare în meniul**Settings** din HP Director, inclusiv setările butonului, preferințele de scanare și alte setări. Pentru a schimba setările, porniți HP Director și apoi dați clic pe **Settings**.
- Comutați Preview Image on sau off
 - Notă utilizatorii Macintosh, vedeți asistența on-screen HP Director pentru informatii despre comutarea preview on sau off.
- Daţi dublu clic pe iconul HP Director (2) pe desktop. Sau, pe taskbar, daţi clic pe Start, indicaţi Programs sau All Programs, indicaţi HP şi apoi daţi clic pe HP Director.
- 2 Când HP Director se deschide, asigurați-vă că scanerul HP este selectat în lista Select Device.
- În meniul Settings, indicaţiScan Settings & Preferences şi apoi daţi clic peButton Settings. Caseta de dialog Button Settings, care are o zonă pentru fiecare buton configurabil, se deschide.
- 4 Dați clic pe zona care corespunde butonului pe care vreți să-l setați.
- 5 Selectati sau stergeti setarea preview pentru acel buton.
- 6 Când sunteti satisfăcut de setări, dati clic pe **OK**.

Grijă și întreținere

Curățarea ocazională a scanerului asigură o performanță optimă. Măsurile de întreținere a scanerului depind de mai mulți factori, inclusiv frecvența de utilizare şi mediu. Trebuie să faceți curătarea de rutină de câte ori este necesar.



Atenție Evitați așezarea de obiecte cu margini tăioase în scaner. Acestea pot deteriora scanerul. Înainte de a așeza un obiect pe sticla scanerului, asigurați-vă că nu are lipici umed, lichid corector sau alte substanțe care se pot depune pe sticlă.

• Curățați sticla scanerului

Deconectați cablul USB și cablul de alimentare de la scaner.

Curățați sticla cu o cârpă moale, fără scame, pulverizată cu un curățitor special pentru sticlă, uscați sticla cu o cârpă uscată, moale, fără scame.



Atenție Folosiți numai soluție pentru sticlă. Evitați soluțiile abrazive, acetona, benzenul şi tetraclorura de carbon, care pot deteriora sticla scanerului. Nu folositi spirt deoarece poate lăsa dâre pe sticlă.

Nu aplicați spray de curățat direct pe sticlă. Dacă aplicați prea mult spray, lichidul se poate prelinge peste marginile scanerului.

Când ați terminat, reconectați cablul USB și cablul de alimentare la scaner.

Notă Pentru instrucțiuni despre cum să curățați partea de dedesubt a sticlei scanerului, vizitati www.hp.com/support.

Clean the transparent materials adapter (TMA)

Curățați TMA cu o cârpă moale, uscată. Dacă este necesar, pulverizați uşor cârpa cu soluție pentru sticlă și ștergeți TMA.

2 Depanare

Această secțiune conține soluții pentru posibile probleme cu scanerul și cu transparent materials adapter (TMA).

Frequently asked questions

Această secțiune oferă informații asupra unor întrebări obișnuite și oferă de asemenea răspunsuri la acele întrebări.

- Cum testez hardul scanerului dacă mi se pare că are o problemă?
- Cum sting lampa?
- Cum sting lampa scanerului?
- Cum rezolv problemele privind scanarea documentelor sau textului?

Cum testez hardul scanerului dacă mi se pare că are o problemă?

- 1 Deconectați cablul USB şi cablul de alimentare de la scaner.
- 2 Verificați cablul de alimentare să fie conectat ferm la sursa de curent.
- Apăsați butoanele **Scan Picture** () și **Scan Slides or Negatives** () pe fața scanerului, simultan, în timp ce reconectați cablul de alimentare la scaner. Carul din scaner trebuie să se mişte înainte. Lampa scanerului trebuie să clipească de şase ori. Apoi carul trebuie să se mişte înapoi.
- 4 Pentru a termina testul, deconectați cablul de alimentare.

Cum sting lampa?

Lampa scanerului trebuie să se întrerupă şi să se stingă automat după o perioadă de inactivitate (aprox. 14 minute). Dacă nu se stinge automat, faceți următoarele:

- 1 Din **HP Director**, dati clic pe **Settings**.
- 2 Selectați Scan Settings & Preferences.
- 3 Selectați Scan Preferences.
- 4 Daţi clic pe zona Quality vs Speed.
- 5 Dezactivaţi Extended lamp pentru a opri lampa scanerului după 14 minute de inactivitate. Dacă această opţiune este on, lampa scanerului se stinge după 1 oră de inactivitate.

Dacă problemele privind lampa scanerului continuă, vedeți Suport tehnic pentru client.

Cum sting lampa scanerului?

În mod normal nu este nevoie să opriți scanerul deoarece după o perioadă de inactivitate (de aprox. 14 minute) scanerul intră în modul economie de energie. Dacă opriți scanerul complet, deconectați-l de la sursa de alimentare (priză electrică sau protector la tensiune).

Cum rezolv problemele privind scanarea documentelor sau textului?

Scanerul foloseşte Optical Character Recognition (OCR) pentru a converti textul de pe pagină în text editabil pe calculator.

- Dacă scanați un text dar nu-l puteți edita, asigurați-vă că ați făcut următoarele selecții în timpul scanării:
 - Ce scanaţi? Selectaţi Document.
 - Scanaţi pentru text editabil? Selectaţi Yes.
- Textul scanat se poate să nu apară pe calculator exact aşa cum a apărut pe pagină. De exemplu, unele caractere pot fi incorecte sau lipsi. Când editaţi, verificaţi textul scanat şi faceţi corecţiile necesare.
- Pentru a schimba opţiunile de scanare a textului, din HP Director, daţi clic pe Settings, Scan Settings & Preferences şi apoi clic pe Button Settings. Daţi clic pe butonul Scan Document (Director) tab.

Notă OCR se instalează automat când instalați softul de scanare, în timpul instalării scanerului.

Probleme de instalare sau configurare a scanerului

Această secțiune conține soluții pentru instalare și probleme de configurare.

Verificati calculatorul

- Verificaţi calculatorul dacă îndeplineşte cerinţele sistem minime afişate pe cutia scanerului.
- Dacă nu aveți suficient spațiu liber pe disc, înlăturați fişierele nenecesare sau instalați softul pe altă unitate de disc.

Folositi privilegiile administrative

Dacă instalați scanerul pe sistemul Microsoft Windows 2000 sau XP, trebuie să vă logați ca Administrator. Vedeți asistența din sistemul dvs. de operare pentru a afla cum să vă logați ca Administrator.

Folosiți un folder valid

Pe un calculator Microsoft Windows, dacă primiţi un mesaj ca "Destination Directory Is Invalid" or "Program Folder Is Invalid" în timpul instalării, poate nu aţi citit /scris permisiunile la acel folder.

Verificați cablurile

Tipul de cablu	Acțiune
Cablu de alimentare	Cablul de alimentare este conectat între scaner și o priză de curent alternativ.
	 Verificați cablul de alimentare dacă este conectat ferm între scaner și o priză electrică funcțională sau protector la tensiune. Când cablul de alimentare este conectat la un protector la tensiune, asigurați-vă că protectorul este conectat la o priză şi pornit. Deconectați cablul de alimentare de la scaner şi opriți calculatorul. După 60 secunde, reconectați cablul de alimentare la scaner și porniți calculatorul, în această ordine.
Cablu USB	 Cablul USB este conectat între scaner şi calculator. Folosiți cablul care este inclus cu scanerul. Un alt cablu USB se poate să nu fie compatibil cu scanerul. Verificați cablul USB să fie conectat ferm între scaner şi calculator. Pentru informații suplimentare privind depanarea USB, vedeți www.hp.com/support, selectați țara/regiunea şi apoi folosiți instrumentul de căutare pentru a găsi teme de depanare USB.

Notă Pe un calculator Macintosh, folosiți Apple System Profiler pentru a vă asigura că scanerul este conectat corect la calculator.

Probleme de inițializare și hardware

Această secțiune conține soluții pentru probleme de inițializare și hardware.

- Resetati scanerul
- Testaţi hardul scanerului

Resetati scanerul

Dacă primiți un mesaj de eroare similar cu "Scanner initialization failed" sau "Scanner not found" când încercați să folosiți scanerul:

- Închideți softul HP Scanning dacă este deschis.
- 2 Deconectați cablul care conectează scanerul la calculator.
- 3 Opriti scanerul deconectând cablul de alimentare.
- 4 Opriți calculatorul, așteptați 60 secunde și apoi porniți-l din nou.
- 5 Porniți iar scanerul reconectând cablul de alimentare.
- 6 Reconectați cablul care leagă calculatorul şi scanerul (dacă este posibil folosiți un port USB diferit de pe calculator).
 - Verificați cablul USB dacă este conectat corect la spatele scanerului. Simbolul USB de pe capătul cablului (conector) trebuie să fie în sus. Când este conectat corect, conectorul USB joacă puțin. Când este conectat incorect, conectorul USB stă fix.
 - Încercați să conectați cablul USB la un port USB diferit pe calculator.

Testați hardul scanerului

Dacă credeți că scanerul are o problemă hardware, verificați cablurile dacă sunt ferm conectate la scaner, calculator și sursa de energie. Când cablurile sunt corect conectate, testati scanerul folosind acest procedeu.

- 1 Deconectați cablul USB și cablul de alimentare de la scaner.
- 2 Reconectați cablul USB și cablul de alimentare la scaner.

Scanerul nu mai funcționează cum trebuie

Dacă scannerul se oprește din scanat, urmați pașii următori în ordine. După fiecare pas, porniți o scanare pentru a vedea dacă scanerul funcționează. Dacă nu, treceți la pasul următor.

- Poate fi un cablu desfăcut. Asigurați-vă că ambele cabluri USB şi de alimentare sunt conectate ferm.
- Deconectați cablul de alimentare de la sursa de alimentare, aşteptați 60 secunde și apoi reconectați-l.
- Restartați calculatorul.
- Un conflict software s-ar putea să fie pe calculator. Este nevoie să reinstalați softul HP Image Zone. Pentru a face aceasta, rulați utilitarul Repair (numai la calculatoarele Windows).
 - Daţi clic pe Start, indicaţi Settings şi apoi daţi clic pe Control Panel (în Windows XP, daţi clic pe Start şi daţi clic pe Control Panel).
 - Daţi clic pe Add/Remove Programs, şi apoi selectaţi HP Image Zone .
 - Daţi clic pe Add/Remove (sau Change, în funcţie de versiunea Windows).
 - Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul calculatorului şi apoi daţi clic pe Repair.
- Instalaţi scanerul pe un alt calculator. Aceasta vă ajută să determinaţi dacă problema este la calculator sau la scaner.

Dacă scanerul încă nu funcționează, vizitați www.hp.com/support sau contactați HP Customer Support (vedeti).

Probleme privind transparent materials adapter (TMA)

Folosiți această secțiune pentru a rezolva problemele care pot apărea la scanarea diapozitivelor și negativelor de 35 mm din TMA.

- Transparent materials adapter nu mai functionează deloc
- Nu este lumină sau doar o lumină difuză vizibilă în transparent materials adapter

Transparent materials adapter nu mai functionează deloc

Cablul adaptorului poate să nu fie conectat corect. Verificați cablul adaptorului dacă este conectat ferm la portul TMA de la spatele scanerului.

Nu este lumină sau doar o lumină difuză vizibilă în transparent materials adapter

După fiecare pas, porniți o scanare pentru a vedea dacă scanerul funcționează. Dacă nu, treceți la pasul următor.

- Asigurați-vă că TMA este conectat la scaner.
- Lampa din adaptor se poate să nu funcționeze. Apăsați butonul Scan Slides or Negatives() şi vedeți dacă se aprinde în TMA. Dacă lampa este defectă, este necesar service, Vedeti Suport tehnic pentru client.
- Adaptorul are încălzire scurtă. Aşteptaţi câteva secunde pentru a vedea dacă lumina se aprinde. Pentru cea mai bună calitate de scanare, lăsaţi lampa adaptorului să se încălzească cel puţin 30 secunde.

Informații suplimentare de depanare

Pentru a rezolva alte probleme cu scanerul sau cu TMA, accesați asistența on-screen :

- 1 Deschideti softul HP Director.
- 2 Daţi clic pe Helpşi apoi daţi clic pe HP Scanjet 4070 scanner.

Pentru a rezolva problemele cu softul scanerului, vedeți asistența on-screen HP Image Zone.

Rezolvați problemele privind diapozitivele sau negativele

Folosiți această secțiune pentru a rezolva problemele legate de scanarea diapozitivelor sau negativelor de 35 mm din TMA.

Imaginea nu poate fi mărită

Poate ați selectat **Zoom** în loc de **Resize Zoom** schimbând doar vederea ecranului. Folosiți **Resize** pentru a schimba mărimea imaginii scanate. Vedeți asistența on-screen HP Image Zone pentru mai multe informații.

Culorile s-au tipărit incorect sau imaginea este prea deschisă sau prea închisă

- O zonă de scanare finală poate nu a fost selectată. Softul poate seta expunerea pentru întreaga zonă în locul unei zone finale de scanare. Selectați şi trageți liniile în jurul zonei de selecție pe care o doriți pentru scanarea finală.
- Setările pentru materiale transparente sunt inversate. Selectați Slides from TMA pentru diapozitive sau Negatives from TMA pentru negative.
- Asigurați-vă că ferestrele adaptorului nu sunt blocate sau murdare.

Imaginea scanată apare într-o nuanță colorată, de obicei roz.

Imaginea a fost scanată probabil fără a se folosi adaptorul. Pentru a verifica paşii pentru scanarea diapozitivelor sau negativelor de 35 mm, vedeți Scanați diapozitive și negative.

Apar puncte sau dungi în imaginea scanată

- Verificați diapozitivul sau negativul original pentru defecte sau impurități.
- Curăţaţi sticla scanerului.
- Curăţaţi ferestrele adaptorului folosind o cârpă moale, uşor umezită.

Imaginile scanate sunt închise

- Verificați să vedeți dacă lumina adaptorului este aprinsă înainte de a da clic pe New Scan sau Accept.
- Becul din adaptor poate fi spart sau nu merge. Dacă becul e spart, este necesar service-ul.

Imaginea scanată este neagră chiar dacă lumina adaptorului este aprinsă

- Din meniul Basic din softul HP Image Zone, dați clic pe Lighten/Darken.
- Asigurați-vă că ferestrele adaptorului nu sunt blocate sau murdare.

Dezinstalați softul

Urmați pașii de mai jos pentru a înlătura softul.

- Faceti una din următoarele:
 - Din meniul Start indicați Programs sau All Programs, indicați HP, indicați numele scanerului sau Scanners și dați clic pe Uninstall Software.
 - Daţi clic pe Start, indicaţi Settings şi daţi clic pe Control Panel (în Windows XP, daţi clic pe Start şi daţi clic pe Control Panel). Daţi clic pe Add/Remove Programs, selectaţi HP Image Zone software şi daţi clic pe Add/Remove (sau Change, în funcţie de versiunea Windows). HP Install Wizard apare.
- Dati clic pe Next.
- Selectați Remove și dați clic pe Next.

Softul este înlăturat de pe calculator.

3 Suport tehnic pentru client

Această secțiune conține informații de suport tehnic, inclusiv numere de telefon și informații despre situl web.

- Opţiuni de acces la site-ul web
- HP website
- Procesul de suport tehnic
- Suport tehnic prin telefon în Statele Unite
- suport tehnic prin telefon în Europa, Orientul de Mijloc şi Africa
- Alt suport tehnic prin telefon în toată lumea

Opțiuni de acces la site-ul web

Clienții cu dezabilități pot primi ajutor vizitând www.hp.com/accessibility.

HP website

Vizitați www.hp.com to:

- Aflaţi sugestii pentru o scanare mai eficientă şi creativă.
- Acces la cele mai noi drivere şi software HP Scanjet.
- Înregistraţi produsul.
- Abonaţi-vă la newsletters, actualizări de driver şi software şi sfaturi de suport tehnic.
- Cumpăraţi accesorii.

Procesul de suport tehnic

Procedeul de suport tehnic HP funcționează mai eficient dacă faceți paşii următori în ordinea specificată:

- 1 Revedeți asistența on-screen pentru software şi scaner, inclusiv secțiunea de depanare.
- Accesați HP Customer Support Website pentru suport tehnic. Dacă aveți acces la Internet, puteți obține informații variate despre scaner. Vizitați situl web HP pentru asistență pentru produs, ultimele drivere şi softuri la www.hp.com/support. HP Customer Support Website este disponibil în următoarele limbi: olandeză, engleză, franceză, germană, italiană, portugheză, spaniolă, suedeză, chineză veche, chineză modernă, japoneză, coreeană. (Informațiile de asistență pentru daneză, finlandeză și norvegiană sunt disponibile numai în engleză.)
- 3 Accesați HP e-support. Dacă aveți acces la Internet, conectați-vă cu HP via e-mail mergând la www.hp.com/support. Veți primi un răspuns personal de la un tehnician HP Customer Support. Asistența prin e-mail este disponibilă în limbile afişate pe situl web.
- 4 Contactați dealer-ul HP local. Dacă scanerul dvs. are o eroare hardware, duceți-l la dealer-ul local HP pentru soluționare. Service-ul este gratuit pe perioada de garanție limitată. După perioada de garanție, vi se va impune taxa de service.

Contactați HP Customer Support Center pentru asistență prin telefon. Vă rugăm să consultați următorul site web pentru a verifica detaliile şi condițiile asistenței prin telefon în țara/regiunea dvs.: www.hp.com/support. Puteți lua parte la eforturile continue ale companiei HP de a-şi îmbunătăți serviciile de asistență telefonică, vizitând regulat site-ul web HP pentru noi informații privind condițiile de service şi livrare. Dacă nu vă puteți rezolva problema folosind opțiunile de mai sus, sunați la HP stând în fața calculatorului şi a scanerului. Pentru un service mai rapid, vă rugăm să aveți pregătite următoarele informații:

- Numărul de model al scanerului (localizat pe scaner)
- Numărul serial (localizat pe scaner)
- sistemul de operare
- versiunea softului de scaner (pe eticheta CD-ului)
- Mesaje afişate în momentul când apare situația

Condițiile aplicabile pentru asistență HP prin telefon sunt supuse schimbării fără preaviz.

Suportul tehnic prin telefon este gratuit de la data cumpărării pe perioada specificată dacă nu se mentionează alt fel.

Locații	Perioada de suport tehnic gratuit
Africa	30 zile
Asia Pacific	1 an
Canada	1 an
Europa	1 an (vedeți tabelele de mai jos pentru detalii pentru fiecare țară)
America Latină	1 an
Orientul Mijlociu	30 zile
Statele Unite	90 zile

Suport tehnic prin telefon în Statele Unite

Suportul este disponibil atât în timpul cât și după perioada de garanție.

În perioada de garanție, asistența tehnică prin telefon este oferită gratuit. Sunați la 800-HPINVENT (800-474-6836). Asistența prin telefon în SUA este disponibilă în engleză şi spaniolă 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână (zilele şi orele de asistență se pot schimba fără preaviz).

După perioada de garanție, sunați la 800-HPINVENT (800-474-6836). Taxa este de 25,00 \$ per problemă, şi se încarcă pe cartea de credit. Dacă credeți că produsul HP necesită service, sunați la HP Customer Support Center, care vă ajută să determinați dacă este necesar service-ul.

suport tehnic prin telefon în Europa, Orientul de Mijloc și Africa

Numerele de telefon și politica pentru HP Customer Support Center se pot schimba. Vizitați site-ul web următor pentru a verifica detaliile și condițiile de asistență prin telefon în țara/regiunea dvs.: www.hp.com/support.

Algeria	+213 61 56 45 43
Austria	+43 1 86332 1000
	0810 –00 1000 (în-ţară)
Bahrain	800 171 (în-ţară gratuit)
Belgia	070 300 005 (olandeză)
	070 300 004 (franceză)
Republica Cehă	+420 261307310
Danemarca	+45 70202845
Egipt	+20 2 532 5222
Finlanda	+358 (0)203 66 767
Franța	+33 (0) 8 92 69 60 22 (0,34 Euro/min)
Germania	+49 (0) 180 5652 180 (0,12Euro /min)
Grecia	+30 210 6073603 (număr internațional)
	801 11 225547 (în ţară)
	800 9 2649 (gratuit din Cipru la Atena)
Ungaria	+36 1 382 1111
Irlanda	1890 923902
Israel	+972 (0) 9 830 4848
Italia	848 800 871
Luxemburg	900 40 006 (Franceză)
	900 40 007 (Germană)
Orientul Mijlociu	+971 4 366 2020 (număr internațional)
Maroc	+212 224 04747
Olanda	0900 2020165 (0,10 Euro per minut)
Norvegia	+47 815 62 070
Polonia	+48 22 5666 000
Portugalia	808 201 49 2

(continuare)	_
România	+40 21 315 44 42
Rusia	+ 7 095 797 3520 (Moscova)
	+ 7 812 346 7997 (St. Petersburg)
Arabia Saudită	800 897 1444 (gratuit în țară
Slovacia	+421 2 50222444
Africa de Sud	086 000 1030 (RSA) +27-11 258 9301 (în afara RSA)
Spania	902 010 059
Suedia	+46 (0) 77-120 4765
Elveţia	0848 672 672
	(germană, franceză, italiană; ore de vârf 0,08 CHF/ în afara orelor de vârf 0,04 CHF)
Tunisia	+216 71 89 12 22
Turcia	+90 216 579 71 71
Ucraina	+7 (380 44) 490 3520
Emiratele Arabe Unite	800 4520 (gratuit în ţară)
Regatul Unit	+44 (0)870 010 4320

Alt suport tehnic prin telefon în toată lumea

Numerele de telefon şi politicile privind HP Customer Support Center se pot schimba. Vizitaţi următorul site web pentru a verifica detaliile şi condiţiile de suport tehnic prin telefon în ţara/regiunea dvs.: www.hp.com/support.

Argentina	+54 11 4778 8380
	0 810 555 5520
Australia	+61 (3) 8877 8000 (sau local (03) 8877 8000)
Brazilia	(11) 3747 7799 (Grande São Paulo) 0800 157751 (Outside Grande São Paulo)
Canada	1 –800 –474 –6836
	(905) –206 –4663 (from within local Mississauga calling area)
America Centrală și Caraibiană	+1 800 711 2884
Chile	800 360 999

(continuare)	
China	+86 (21) 3881 4518
Columbia	01 800 011 4726
Costa Rica	0 800 011 0524
Republica Dominicană	1 800 7112884
Guatemala	1800 999 5105
Hong Kong SAR	+852 2802 4098
India	1 600 447737
Indonezia	+62 (21) 350 3408
Jamaica	0-800-7112884
Japonia	0570 000 511 (pe teritoriul Japoniei) +81 3 3335 9800 (în afara Japoniei)
Coreea,	+82 1588-3003 (Seoul)
Malaiezia	1 800 805 405
Mexico	01-800-4726684)
	(55) 5258 9922
Noua Zeelandă	+64 (9) 356 6640
Nigeria	+234 1 3204 999
Panama	001 800 711 2884
Peru	0 800 10111
Filipine	+ 63 (2) 867 3551
Puerto Rico	+1 877 2320 589
Singapore	+65 6272 5300
Taiwan	+886 0 800 010055
Tailanda	+66 (0) 2 353 9000
Trinidad & Tobago	1 800 7112884
Statele Unite	1 800 474-6836 (800 HPINVENT)
Venezuela	0 800 4746 8368
Vietnam	+84 (0) 8 823 4530

4 Specificații și opțiuni de produs

Această secțiune conține specificații de produs pentru scanerul HP Scanjet 4070 și accessorii.

Specificații pentru scaner

Numele	Descrierea
Tipul de scaner	Flatbed
Greutatea cu capac TMA	Scanerul HP Scanjet 4070 (3,29 kg)
Mărimea maximă a scanerului cu capac TMA	Scanerul HP Scanjet 4070 (298 x 472 x 90 mm (11,73 x 18,58 x 3,54 inci)
element de scanare	Dispozitivul Charged-coupled device
Interfața	USB 2.0 Hi-Speed
Rezoluție optică	Scanerul HP Scanjet 4070 la 2400 dpi
Rezoluție selectabilă	12 dpi - 999.999 dpi la scalare de 100%
AC line voltage	100-120 V 60 Hz – America de Nord 200-240 V 50 Hz – Europa Continentală, Regatul Unit, Australia 100-240 V 50 Hz/60 Hz – restul Iumii
consum de energie	Pentru date privind consumul de energie vedeți fișierul de pe CD-ul HP Image Zone regulatory_supplement.htm.
antis	Scanerul HP Scanjet 4070 este în conformitate cu programul Energy Star compliant. În calitate de partener Energy Star, Hewlett Packard Company a determinat că acest produs îndeplineşte indicațiile Energy Star pentru economia de energie.

Specificații pentru transparent materials adapter (TMA)

Name	Descriere
Tipuri de diapozitive	Toate tipurile standard de diapozitive de 35 mm cu grosime de până la 3,2 mm: Tipurile A, SB şi LKM
Tipuri de negative	35 mm

(continuare)

capacitatea de diapozitive	4
capacitatea de negative	2 x benzi de negativ cu maxim 2 cadre per bandă
Mărimea	244 mm pe 430 mm pe 40 mm
Greutatea	0,9 kg
Cerințe de alimentare	12.0 VDC, 575 mA, 6,9 W < (furnizat de scaner)

www.hp.com

Printed in U.S.A. 2004





00000-00000